



Gebruikershandleiding

DE – ACHTUNG: Die Verwendung des INNOTECH-Produkts ist erst zulässig, nachdem die Gebrauchsanleitung in der jeweiligen Landessprache vollständig gelesen und verstanden wurde.

DE

EN – ATTENTION: Use of the INNOTECH product is only permitted after the instruction manual has been read and fully understood in the respective language.

EN

IT – ATTENZIONE: L'utilizzo del prodotto INNOTECH è permesso solo previa lettura e comprensione dell'intero manuale di istruzioni nella lingua del relativo paese di utilizzo.

IT

FR – ATTENTION : L'utilisation du produit INNOTECH n'est autorisée qu'après avoir entièrement lu et compris la notice d'utilisation dans la langue du pays concerné.

FR

NL – ATTENTIE: Dit INNOTECH-product mag pas gebruikt worden nadat u de gebruikershandleiding in de taal van het betreffende land gelezen en begrepen hebt.

NL

SV – O B S : Denna INNOTECH-produkt får inte användas förrän bruksanvisningen på respektive lands språk har lästs igenom och förstås.

SV

DK – GIV AGT: Du må først bruge et produkt fra INNOTECH, efter du har læst og forstået brugsvejledningen i fuldt omfang i dit lands sprog.

DK

ES – ATENCIÓN: Se autorizará el uso de los productos INNOTECH una vez que se hayan leído y entendido las instrucciones de uso en el idioma del país.

ES

PT – ATENÇÃO: O uso do produto INNOTECH apenas é permitido depois de ter lido e compreendido na totalidade as instruções de uso na respetiva língua nacional.

PT

PL – UWAGA: Produkty firmy INNOTECH mogą być używane dopiero po dokładnym zapoznaniu się z całą instrukcją obsługi w ojczystym języku.

PL

TR – DİKKAT: INNOTECH ürününün kullanımına ancak ilgili ülkenin dilinde sunulmuş olan kullanım kılavuzunun tamamen okunmasından ve anlaşılmasından sonra izin verilir.

TR

SL – POZOR: Uporaba izdelka INNOTECH je dovoljena šele po tem, ko ste navodila prebrali v celoti v ustreznem jeziku svoje dežele in jih tudi razumeli.

SL

CZ – POZOR: Práce s výrobkem INNOTECH je povolena teprve po kompletním přečtení a porozumění návodu k použití v jazyku daného státu.

CZ

SK – POZOR: Produkt INNOTECH môžete používať až po prečítaní a porozumení celého návodu na použitie pre príslušnú krajinu.

SK

HU – FIGYELEM: Az INNOTECH termékek használatá csak azt követően engedélyezett, hogy saját nyelvén elolvasta és megértette a teljes használati utasítást.

HU

ZH – 注意 : 只有在仔细阅读并完全理解了当地语言的使用说明后, 才能使用 INNOTECH 公司的产品。

ZH

[2]	BESCHRIJVING VAN DE SYMBOLEN	3
[3]	VEILIGHEIDSLNSTRUCTIES	4
[4]	COMPONENTEN/MATERIAAL	6
[5]	GEBRUIK	6
[6]	INSPECTIE	7
[7]	FABRIEKSGARANTIE	8
[8]	VERGUNNING	8
[9]	TEKENS & MARKERINGEN	9
[10]	AFMETINGEN	10
[11]	MONTAGE-INSTRUCTIE	10
[12]	MONTAGEONDERGROND	11
[13]	BEVESTIGINGSMOGELIJKHEDEN	11
[14]	MONTAGEGEREEDSCHAP	12
[15]	MONTAGE	12
[16]	BELASTINGSRICHTINGEN	17
[17]	AFVOER VAN AFVAL	18
[18]	OVERDRACHTSPROTOCOL	19
[19]	INSTRUCTIES BEVEILIGINGSSYSTEEM	21
[20]	INSPECTIEPROTOCOL	22
[21]	ONTWIKKELING & VERKOOP	24

Waarschuwing/Gevarenaanduiding



Verwijst naar een RECHTSTREEKS dreigend gevaar dat zware lichamelijke verwondingen kan veroorzaken of zelfs tot de dood kan leiden.



Verwijst naar een MOGELIJKE gevaarlijke situatie die zware lichamelijke verwondingen kan veroorzaken of zelfs tot de dood kan leiden.



Verwijst naar een MOGELIJKE gevaarlijke situatie die lichte lichamelijke verwondingen of materiële schade kan veroorzaken.



Bijkomende informatie / Instructies



juist



fout



Slagboormachine



Oogbescherming / Draag steeds veiligheidsbril



Neem steeds de specificaties/betreffende gebruiksaanwijzingen in acht.

Onderstaande veiligheidsinstructies en de meest recente technologieën moeten worden toegepast.

3.1 ALGEMEEN

- Het beveiligingssysteem mag uitsluitend door geschikte vakman/deskundige worden gemonteerd die vertrouwd is met het dakbeveiligingssysteem en de laatste technologieën.
- Het systeem mag uitsluitend door personen gemonteerd resp. gebruikt worden die vertrouwd zijn met deze gebruikershandleiding en de ter plaatse geldende veiligheidsregels. Deze personen dienen lichamelijk en geestelijk gezond te zijn en geschoold te zijn in het gebruik van de PBM (persoonlijke beschermingsmiddelen).
- Gezondheidsaandoeningen (problemen met het hart en de bloedsomloop, inname van medicijnen, alcohol) kunnen de veiligheid van de gebruiker tijdens werken in de hoogte in het gedrang brengen.
- Tijdens de montage/het gebruik van de verankeringsvoorziening INNOTECH POINT-13 dienen de desbetreffende ongeval-preventievoorschriften (bv.: werken op daken) gerespecteerd te worden.
- Er moet een schema ter beschikking worden gesteld dat rekening houdt met reddingsmaatregelen bij alle mogelijke noodgevallen.
- Alvorens met de werken te starten, moeten de nodige maatregelen getroffen worden om te voorkomen dat er voorwerpen van de werkplek naar beneden kunnen vallen. De zone onder de werkplek (stoep, enz.) dient vrijgehouden te worden.
- Het aanslagpunt dient zodanig ontworpen, gemonteerd en gebruikt te worden dat bij correct gebruik van de persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) de betreffende persoon niet over de dakrand kan vallen.
(zie planningsdocumenten op www.innotech.at)
- Bij toegang tot het dakbeveiligingssysteem dienen de posities van de aanslagvoorzieningen door schema's (bv.: schets van het bovenaanzicht van het dak) gedocumenteerd te worden.
- Indien na de plaatsing van de veiligheidsvoorziening, verbouwingen in de onmiddellijke omgeving van het beveiligingssysteem dienen te worden uitgevoerd, moet u zich ervan vergewissen dat deze werken de veiligheid van het verbouwde beveiligingssysteem niet in het gedrang brengen. Bij twijfels dient u altijd contact op te nemen met een stabiliteitsingenieur of de fabrikant.
- Na een valbelasting dient het gehele beveiligingssysteem buiten gebruik gesteld te worden en door een vakman/deskundige gecontroleerd te worden (deelcomponenten, bevestiging op de ondergrond, enz.).
- Er mogen geen wijzigingen aan het beveiligingssysteem worden aangebracht.
- Bij hellende daken moet door middel van geschikte sneeuwvangvoorzieningen voorkomen worden dat de sneeuwlaag (ijs, sneeuw) omlaag glijdt.

- Wanneer het beveiligingssysteem wordt overgedragen aan een externe opdrachtnemer, dan dient deze schriftelijk te bevestigen dat hij de gebruikershandleiding heeft gelezen en begrepen.
- Indien de uitrusting in een ander land verkocht wordt, moet de gebruikershandleiding in de taal van het betreffende land ter beschikking gesteld worden!
- De voor het land gebruikelijke bliksembeveiligingsbepalingen dienen te worden gerespecteerd.

3.2 VOOR EEN VEILIGE MONTAGE


- Alle schroeven in roestvrij staal dienen vóór de montage met een geschikt smeermiddel ingesmeerd te worden (in de levering inbegrepen: Weicon AntiSeize ASW 10000 of gelijkwaardig).
- Roestvrij staal mag niet met slijpstof of stalen gereedschap in contact komen (corrosiegevaar).
- De deskundige bevestiging van het beveiligingssysteem op het bouwwerk dient door plugprotocollen en foto's van de desbetreffende montagesituatie gedocumenteerd te worden.
- Alleen geschikt voor eenmalige montage!
- De afdichting van de dakbedekking dient op vakkundige wijze volgens de geldende richtlijnen te worden gerealiseerd.



Als er tijdens de montage vragen rijzen, dient absoluut contact opgenomen te worden met de fabrikant.

3.3 VOOR EEN VEILIG GEBRUIK

- De vereiste minimale vrije ruimte onder de dakrand wordt berekend aan de hand van: Vervorming van de verankeringsvoorziening bij belasting + specificaties van de fabrikant betreffende de gebruikte persoonlijke beschermingsmiddelen incl. kabeldoorbuiging + lichaamsgrootte + 1 m veiligheidsafstand.
- Losse elementen van de genoemde uitrustingen combineren kan tot gevaarlijke situaties leiden, omdat de veilige werking van één van de elementen hierdoor nadelig kan worden beïnvloed. (Neem daarom altijd de desbetreffende gebruikershandleidingen in acht!)
- De bevestiging aan de INNOTECH POINT-13 gebeurt altijd via de draaibare oogbouten en met een karabijnhaak, waarbij de persoon in kwestie persoonlijke beschermingsmiddelen draagt die vereist zijn volgens EN 361 (harnasgordel) en EN 363 (valstopstelsel).
- **OPGELET!** Voor horizontale toepassing mogen alleen verbindingmiddelen gebruikt worden die voor dit gebruiksdoel geschikt zijn en voor de desbetreffende rand (scherpe randen, trapeziumplaat, staaldragers, beton enz.) gecertificeerd zijn.
- Is de windkracht hoger dan normaal, dan mogen beveiligingssystemen NIET meer worden ingezet.
- Kinderen en zwangere vrouwen mogen het beveiligingssysteem NIET gebruiken.



A) Gebruikershandleiding

B) Smeermiddelen: Weicon AntiSeize ASW10000

C) Ankerstaaf: roestvrij staal AISI 304

D) Borgmoer M16: roestvrij staal AISI 304

E) Zeskantmoer M16: roestvrij staal AISI 304

F) Aanslagbout: roestvrij staal AISI 304

INNOTECH POINT-13 werd als **aanslagpunt** voor de beveiliging van **max. 3 personen** (inclusief 1 persoon voor het verlenen van eerste hulp) ontwikkeld en is geschikt voor volgende valbeveiligingssystemen overeenkomstig EN 363:2008:

- Vertragingsystemen
- Valstopssystemen
- Reddingssystemen



LEVENSGEVAAR door incorrect gebruik.

- INNOTECH POINT-13 mag **ALLEEN** worden ingezet voor de beveiliging van personen.
- **HANG NOOIT** lasten aan de INNOTECH POINT-13 die **NIET** uitdrukkelijk in de gebruikershandleiding staan vermeld als "toegestane lasten".



De gegevens van de fabrikant van de persoonlijke beschermingsmiddelen dienen te worden in acht genomen.

6.1 VOOR ELK GEBRUIK TE CONTROLEREN

INNOTECH POINT-13 dient voor elk gebruik visueel te worden gecontroleerd op zichtbare gebreken.

**LEVENSGEVAAR door beschadigingen aan het INNOTECH POINT-13.**

- INNOTECH POINT-13 moet in perfecte staat zijn.
- INNOTECH POINT-13 NIET meer gebruiken, indien
 - u beschadigingen of slijtage aan de componenten vaststelt.
 - u andere gebreken heeft vastgesteld (losse schroefverbindingen, vervormingen, corrosie, slijtage, defecte dakafdichting).
 - het systeem aan een valbelasting is onderworpen (uitzondering: eerstehulpverlening).
 - de productspecificaties niet meer leesbaar zijn.

Controleer de geschiktheid van het volledige valbeschermingssysteem voor gebruik aan de hand van het overdrachts- en inspectieprotocol.



Als er twijfel bestaat met betrekking tot de veilige werking van het beveiligingssysteem, mag dit systeem NIET meer gebruikt worden totdat het door een vakman/deskundige is gecontroleerd (schriftelijk certificaat). Indien nodig moet het product worden vervangen.

6.2 JAARLIJKSE CONTROLE

INNOTECH POINT-13 moet minimaal 1 keer per jaar door een vakman/deskundige worden gecontroleerd die vertrouwd is met het beveiligingssysteem. De veiligheid van de gebruiker hangt af van de correcte werking en houdbaarheid van de uitrusting.

Afhankelijk van de omgeving en de gebruiksfrequentie kunnen kortere controle-intervallen noodzakelijk zijn (bv.: corrosieve omgeving, enz.).

De controle die is uitgevoerd door een vakman/deskundige, moet in het inspectieprotocol van de gebruikershandleiding gedocumenteerd worden en samen met deze handleiding bewaard worden.



Gebruik de controle intervallen die in het inspectieprotocol terug te vinden zijn.

De garantieperiode voor productiefouten op alle componenten bedraagt ,in normale gebruiksomstandigheden, 2 jaar te tellen vanaf de aankoopdatum. Deze periode wordt echter ingekort wanneer het systeem wordt ingezet in corrosiegevoelige omgevingen. In geval van belasting (val, sneeuwdruk, enz.) vervalt de aanspraak op fabrieksgarantie voor die componenten die energieabsorberend ontworpen zijn, resp. eventueel gaan vervormen en dus vervangen moeten worden.



Voor de montage van het systeem en voor de componenten die door professionele, deskundige montagebedrijven onder hun verantwoordelijkheid ontworpen en geïnstalleerd worden, kan INNOTECH bij ondeskundige montage niet aansprakelijk worden gesteld en kan de gebruiker ook geen aanspraak maken op de fabrieksgarantie.

INNOTECH POINT-13 werd conform **EN 795:2012 TYPE A** gecontroleerd en gecertificeerd.


Bij het typeonderzoek ingeschakelde genotificeerde instantie:
DEKRA EXAM GmbH, Dinnendahlstraße 9, D-44809 Bochum

- A) Naam of logo van de fabrikant/verkoper:
 B) Typebenaming:
 C) Teken dat de gebruikershandleiding in acht moet worden genomen:
 D) Max. aantal gebruikers:
 E) Bouwjaar en serienummer van de fabrikant:
 F) Nummer van de desbetreffende norm:

INNOTECH
 POINT-13




3 (incl. 1 persoon voor het verlenen van eerste hulp)
 JJJJ-....
 EN 795:2012 TYPE A



10 AFMETINGEN


[mm]



Standaardlengte (l): 300 / 400 / 500 / 600 mm
(Speciale lengtes op aanvraag)

11 MONTAGE-INSTRUCTIE

[mm]



Steunen met een diameter van 16 mm hebben een geringe bodemstabiliteit. De steunen mogen NIET meer dan 300 mm boven het bouwoppervlak uitsteken.

De absolute voorwaarde voor een correct en deskundig uitgevoerde montage is een statisch stabiel **constructiebeton (massief beton)** met een **betonkwaliteit van minimaal C20/25** en het gebruik van de originele, in deze gebruikershandleiding opgegeven bevestigingsmiddelen.



GEVAAR

LEVENSGEVAAR door montage op een ongeschikte montageondergrond.

- INNOTECH POINT-13 moet op een statisch stabiel constructiebeton (massief beton) met een betonkwaliteit van minimaal C20/25 gemonteerd worden.
- **Het mag niet worden gemonteerd in estrik, egalisatiebeton, afschotbeton, enz.**
- Bij twijfels laat u best de montageondergrond door een stabiliteitsingenieur of de fabrikant controleren.

AANBEVOLEN:

- HILTI mortelpatroon HVU-TZ M16 (INNOTECH BEF-110)

OPTIE:

- FISCHER chemische ankercapsule RSB 16 of
- FISCHER (injectiemortel) FIS V 390 S of
- HILTI (injectiemortel) HY 200





Producten van andere fabrikanten mogen alleen worden gebruikt wanneer ze gelijkwaardige technische specificaties hebben (vergelijk hiervoor de productfiches).




De aangegeven bevestigingsmiddelen zijn NIET meegeleverd.

14 MONTAGEGEREEDSCHAP


[mm]





Ø = 18



Sleutelbreedte = 5



Sleutelbreedte = 24




15 MONTAGE




LEVENSGEVAAR door INCORRECTE montage.

- INNOTECH POINT-13 moet op deskundige wijze volgens de gebruikershandleiding worden gemonteerd.
- INNOTECH POINT-13 mag NIET horizontaal (bijv.: in gevels) of aan de onderkant van het plafond ("ondersteboven") gemonteerd worden (afbeelding 1).
- De afstanden van de rand tot het einde van de dakbaan moeten min. 1,5 m bedragen (afbeelding 2).

Afbeelding 1



Afbeelding 2





VERWONDINGEN AAN DE OGEN door stof, splinters/vloeistof.

- Draag bij de installatie van de producten een veiligheidsbril om uw ogen te beschermen.

15 MONTAGE

1.

[mm]






2.



GEVAAR

LEVENSGEVAAR bij gebruik in **NIET-goedgekeurde bevestigingsmiddelen.**


- Alleen goedgekeurde bevestigingsmiddelen zijn toegestaan (zie hoofdstuk [13] Bevestigingsmogelijkheden).







Handleiding van het gebruikte bevestigingsmiddel in acht nemen!

15 MONTAGE





3.



➔ **Hilti HVU-TZ M16
(INNOTECH "BEF-110")**




➔ **Respecteer de
uithardingstijd!**

 [°C]	 [°F]	 t _{rel}	 t _{cure}
-5...-1	23...31	60 min	5 h
0...9	32...49	30 min	60 min
10...19	50...67	20 min	30 min
20...40	68...104	8 min	20 min




LEVENSGEVAAR door INCORRECTE montage.

- Zorg ervoor dat u de juiste montage diepte hanteert.




4.




15 MONTAGE

5.




6.

[mm]




KLAAR



LEVENSGEVAAR bij gebruik in NIET-goedgekeurde belastingsrichtingen.

- INNOTECH POINT-13 mag alleen worden ingezet in de goedgekeurde belastingsrichtingen (parallel ten opzichte van het montageoppervlak/in een rechte hoek tot de steun).
- Een werk-/gebruiksbelasting richting "Z-as" is NIET toegestaan!

1.



2.

Het beveiligingssysteem mag NIET bij het gewone huisvuil worden gegooid. De componenten dienen volgens de nationale bepalingen worden afgevoerd en op een milieuvriendelijke wijze worden gerecycleerd.

OVERDRACHTSPROTOCOL NR. _____ (DEEL 1/2)

P O I N T - 1 3

ORDERNUMMER:

PROJECT:**OPDRACHTGEVER:**Bewerkt door:

Adres van de firma:

OPDRACHTNEMER:Bewerkt door:

Adres van de firma:

MONTAGE: (kruis aan indien van toepassing!) **EAP** (eenpersoons- aanslagpunten) **BEVESTIGINGSPUNTEN** van een horizontaal kabelsysteem volgens
EN 795:2012 TYPE ABewerkt door:

Adres van de firma:

OVERDRACHTSPROTOCOL NR. _____ (DEEL 2/2)

P O I N T - 1 3

PRODUCT: Stuks _____ Bouwjaar/Serienummer: _____
(Typebenaming EAP / Bevestigingspunt)

Montageondergrond: _____
(bv.: massief beton, betonkwaliteit: C20/25)

Datum:	Locatie:	Soort plug: BEF/Sticker?/ Type	Zetdiepte: [mm]	Boordia- meter: [mm]	Foto's: (opslagplaats)
			[mm]	[mm]	
			[mm]	[mm]	

Het ondertekenende montagebedrijf garandeert de voorgeschreven verwerking (randafstanden, controle van de ondergrond, vakkundige reiniging van de boorgaten, inachtnaam van de uithardingstijden, verwerkingstemperatuur en de richtlijnen van de plugfabrikant, enz.)

De opdrachtgever controleert de prestaties van de opdrachtnemer. De gebruikershandleidingen, documentatie van de bevestigingen, fotodocumentatie en controlebladen zijn aan de opdrachtgever (bouwheer) overhandigd en dienen ter beschikking van de gebruiker gesteld te worden. Bij de toegang tot het beveiligingssysteem dienen de posities van de verankeringsvoorzieningen door de bouwheer door middel van schema's (bv.: schets van het bovenaanzicht van het dak) gedocumenteerd te worden.

De deskundige, met het beveiligingssysteem vertrouwde monteur bevestigt dat de montagewerkzaamheden vakkundig, volgens de laatste technologieën en de gebruikershandleiding van de fabrikant uitgevoerd zijn. De veiligheidstechnische betrouwbaarheid wordt door het montagebedrijf bevestigd.

Overdrachtvan: (bv. Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM), antivalapparaat type HSG, opbergkast, enz.)

Stuk _____ Stuk _____ Stuk _____ Stuk _____

Opmerkingen: _____

Naam: _____
Opdrachtgever

Monteur EAP / bevestigingspunten

Datum, stempel van de firma, handtekening

Datum, stempel van de firma, handtekening

**INSTRUCTIES BIJ HET BESTAANDE
VEILIGHEIDSSYSTEEM**

Bij de systeemtoegang dient deze instructie goed zichtbaar door de bouwheer aangebracht te worden!

Het systeem dient volgens de laatste technologieën en de gebruikershandleiding gebruikt te worden.

Bewaarplaats voor de gebruikershandleidingen, inspectieprotocollen, enz. bevindt zich:

- Overzichtsschema met de locatie van de verankeringsvoorzieningen:

Markeer niet-breukvaste gebieden (bv. lichtkoepels en / of lichtbanden)

De maximale grenswaarden van de aanslagvoorzieningen vindt u in de betreffende gebruikershandleidingen resp. op het typeplaatje van uw installatie.

Bij belasting door een val of in geval van twijfel dient de aanslagvoorziening onmiddellijk buiten werking gesteld te worden en voor controle en reparatie naar de fabrikant of een deskundige werkplaats gestuurd te worden. Dit geldt eveneens bij beschadigingen van het aanslagmateriaal.

INSPECTIEPROTOCOL NR. _____ (Deel 1/2)

P O I N T - 1 3

ORDERNUMMER: _____

PROJECT: _____

PRODUCT: Stuks _____ Bouwjaar/Serienummer: _____

(Typebenaming EAP / Bevestigingspunt)

JAARLIJKSE CONTROLE VAN HET SYSTEEM UITGEVOERD OP: _____

JAARLIJKSE CONTROLE VAN HET SYSTEEM UITERLIJK GELDIG TOT: _____

OPDRACHTGEVER:

Bewerkt door:

Adres van de firma:

OPDRACHTNEMER:

Bewerkt door:

Adres van de firma:

INSPECTIEPUNTEN: <input checked="" type="checkbox"/> gecontroleerd en in orde!	VASTGESTELDE GEBREKEN: (Beschrijving van het defect/maatregelen)
DOCUMENTATIE:	
<input type="checkbox"/> Gebruikershandleiding	
<input type="checkbox"/> Overdrachtsprotocol / Documentatie van de bevestiging / fotodocumentatie	
PBM (persoonlijke beschermingsmiddelen) tegen vallen: Controle volgens de gegevens van de fabrikant	
<input type="checkbox"/> Vervaldatum	
<input type="checkbox"/> Jaarlijkse terugkerende controle uitgevoerd	
<input type="checkbox"/> Niet gecontroleerd (niet goedgekeurd)	

INSPECTIEPROTOCOL NR. _____ (Deel 2/2)

P O I N T - 1 3

INSPECTIEPUNTEN: <input checked="" type="checkbox"/> gecontroleerd en in orde!	VASTGESTELDE GEBREKEN: (Beschrijving van het defect/maatregelen)
DAKAFDICHTING:	
<input type="checkbox"/> Geen beschadigingen	
<input type="checkbox"/> Geen corrosie	
ZICHTBARE DELEN VAN DE AANSLAGVOORZIENING:	
<input type="checkbox"/> Geen vervorming	
<input type="checkbox"/> Draaibaarheid van de aanslagbouten	
<input type="checkbox"/> Geen corrosie	
<input type="checkbox"/> Schroefverbindingen geborgd	
<input type="checkbox"/> Vaste zitting	
<input type="checkbox"/>	

Resultaat inspectie: Het beveiligingssysteem komt overeen met de montage- en gebruikshandleiding van de fabrikant en met de actuele stand van de techniek. De veiligheidstechnische betrouwbaarheid wordt bevestigd.

Opmerkingen: _____

Naam: _____
Oprachtgever

Controle: Oprachtnemer (deskundige, met het beveiligingssysteem vertrouwd persoon)

Datum, stempel van de firma, handtekening

Datum, stempel van de firma, handtekening

INNOTECH Arbeitsschutz GmbH, Laizing 10, A-4656 Kirchham / Oostenrijk.
www.innotech.at

