

TEMP

Handleiding



DE – ACHTUNG: Die Verwendung des Innotech-Produktes ist erst zulässig nachdem die Gebrauchsanleitung in der jeweiligen Landessprache gelesen wurde.

EN – ATTENTION: Use of the Innotech product is only permitted after the instruction manual has been read in the respective national language.

IT – ATTENZIONE: L'utilizzo del prodotto Innotech è permesso solo previa lettura del manuale di istruzioni nella lingua del paese corrispondente.

FR – ATTENTION : L'utilisation du produit Innotech n'est autorisée qu'après la lecture du mode d'emploi correspondant dans la langue du pays.

NL – ATTENTIE: Het gebruik van dit Innotech product is pas toegestaan, nadat de gebruikshandleiding in de taal van het betreffende land gelezen werd.

SV – O B S : Denna Innotech-produkt får inte användas, förrän bruksanvisningen på respektive lands språk här lästs igenom.

DK – GIV AGT: Det er først tilladt at anvende Innotech-produktet, før end brugsvejledningen på det pågældende lands sprog er læst.

ES – ATENCIÓN: El uso del producto Innotech sólo está permitido después de que se hayan leído las instrucciones de uso en el idioma del respectivo país.

PT – ATENÇÃO: O uso do produto Innotech apenas é permitido depois de ter lido as instruções de uso na respectiva língua nacional.

PL – UWAGA: korzystanie z produktu Innotech jest jedynie dozwolone po przeczytaniu podręcznika w języku narodowym.

RO – ATENȚIE: Utilizarea produsului Innotech este autorizată abia după ce au fost citite instrucțiunile originale de utilizare în limba țării respective.

SL – POZOR: Uporaba izdelka Innotech je dovoljena šele po tem, ko navodila preberete v svojem jeziku.

CZ – POZOR: Práce s výrobkem Innotech je povolena až po prostudování návodu k použití v příslušném jazyce daného státu.

SK – POZOR: Používanie výrobku Innotech je povolené až potom, keď ste si prečítali návod na obsluhu v jazyku príslušnej krajiny.

HU – FIGYELEM: Az Innotech termékek használatá csak az után engedélyezett, miután saját nyelvén elolvasta a használati utasítást.

TR – DİKKAT: INNOTECH ürününün kullanımına ancak ilgili ülkenin dilinde sunulmuş olan kullanım kılavuzunun tamamen okunmasından ve anlaşıldığından sonra izin verilir.

DE

EN

IT

FR

NL

SV

DK

ES

PT

PL

RO

SL

CZ

SK

HU

TR

Vóór het gebruik moeten de volgende veiligheidsinstructies en de laatste stand van de techniek in acht genomen worden.

- Bewaar deze opbouw- en gebruikshandleiding bij het product en vul het overdrachtsprotocol, het controleblad en het inspectieprotocol zorgvuldig in.
- De gebruikshandleiding volledig doorlezen.
- De mogelijkheden, beperkingen en de risico's van de persoonlijke beschermingsmiddelen bij de inzet ervan begrijpen en accepteren.
- TEMP mag uitsluitend door geschikte, vak- / deskundige, met het veiligheidssysteem vertrouwde personen en volgens de laatste stand van de techniek worden opgebouwd.
- Het systeem mag uitsluitend door personen gemonteerd resp. gebruikt worden die vertrouwd zijn met deze gebruikshandleiding – en met de ter plaatse geldende veiligheidsregels – die lichamelijk en geestelijk gezond zijn en aangaande de PBM (persoonlijke beschermingsmiddelen) geschoold zijn.
- Beperkingen in de gezondheid (hart- en bloedsomloopproblemen, inname van medicijnen, alcohol) kunnen de veiligheid van de gebruiker tijdens werkzaamheden op hoogte nadelig beïnvloeden.
- Tijdens de montage/het gebruik van het beveiligingssysteem (en bij omhoog, mee en omlaag klimmen) dienen de desbetreffende preventievoorschriften (bv.: werken op daken) nageleefd te worden.
- Vóór de montage/het gebruik van de valbeveiliging moeten maatregelen (plan voor een noodgeval) voor een snelle redding vastgelegd worden. **Attentie:** als iemand na een val lange tijd in een persoonlijk beschermingsmiddel blijft hangen, kan dit ernstige verwondingen of zelfs de dood tot gevolg hebben (hangtrauma).
- Voordat met werken begonnen wordt, moeten maatregelen getroffen worden zodat er geen voorwerpen van het werkgedeelte naar beneden kunnen vallen. De zone beneden de werkplek (stoep, etc.) dient vrijgehouden te worden.
- De monteurs moeten controleren of de ondergrond voor de bevestiging van de verankeringsvoorziening geschikt is. In geval van twijfel dient een staticus geraadpleegd te worden.
- Als er tijdens de montage/het gebruik vragen optreden dient absoluut contact opgenomen te worden met de fabrikant (www.innotech.at).
- Rvs mag niet met schuurstof of stalen gereedschappen in contact komen, dit kan leiden tot corrosievorming.
- Het beveiligingssysteem dient zodanig gepland, gemonteerd en gebruikt te worden dat bij deskundige toepassing van de persoonlijke beschermingsmiddelen geen val over de dakrand mogelijk is.
(Zie planningsdocumenten op www.innotech.at)

- De bevestiging aan de TEMP gebeurt steeds met een karabijnhaak en INNOTECH glijanker en moet met persoonlijke beschermingsmiddelen volgens de aanwijzingen in deze gebruikshandleiding gebruikt worden.
- Voor horizontale toepassing mogen enkel verbindingsmiddelen gebruikt worden die voor dit gebruiksdoel geschikt en gecontroleerd zijn voor de desbetreffende randuitvoering (scherpe randen, steeldeck, staaldragers, beton etc.).
Attentie: Slingerende val of pendulebeweging vermijden!
- Valstopapparaten mogen uitsluitend gebruikt worden als deze door fabrikanten van valstopapparaten voor horizontale kabelbeveiligingssystemen toegelaten zijn.
- Let er met name speciaal op dat scherpe randen geen gevaar vormen voor het beveiligingssysteem.
- Er kunnen door de combinatie van losse elementen van de genoemde uitrustingen gevaren ontstaan, doordat de veilige functie van één van de elementen nadelig kan worden beïnvloed. (Desbetreffende gebruikshandleidingen in acht nemen!)
Verkeerd gebruik kan ernstige of dodelijke verwondingen tot gevolg hebben.
- Na een valbelasting dient het gehele beveiligingssysteem aan verder gebruik onttrokken te worden en door een deskundige gecontroleerd te worden (deelcomponenten, bevestiging op de ondergrond etc.).
- TEMP is ontwikkeld voor de beveiliging van personen en mag niet voor andere doeleinden gebruikt worden. Nooit ongedefinieerde lasten aan het beveiligingssysteem hangen.
- Bij een windkracht die hoger is dan normaal, mogen beveiligingssystemen niet meer gebruikt worden.
- Er mogen geen wijzigingen aan de vrijgegeven verankeringsvoorziening uitgevoerd worden.
- Als het beveiligingssysteem aan externe opdrachtnemers wordt afgestaan, dient schriftelijk bevestigd te worden dat de montage- en gebruikshandleiding gelezen en begrepen is.
- Elke persoon die in gevarenczones werkzaam is, moet ervoor zorgen dat de verbinding met het verankeringsysteem zo kort mogelijk wordt gehouden, om het risico van een val te vermijden.

Een niet meer veilig lijkend product mag in geval van twijfel niet meer gebruikt worden en moet direct vervangen worden!

VÓÓR ELK GEBRUIK DOOR DE GEBRUIKER TE CONTROLEREN:

- Vóór gebruik dient het gehele beveiligingssysteem op duidelijke gebreken gecontroleerd te worden. (bv.: veilige functie van sluitingen en ratels; losse schroefverbindingen, vervormingen, slijtage, corrosie; riemen en naden op verwerking, uitgerafelde plekken, plekken met brand, schuurplekken, scheuren, sneden of overige schade etc.)
- De staalkabellussen van de eindsloten: $\varnothing = 220 \text{ mm}$
- Het doorhangen van het gespannen systeem dient gecontroleerd te worden. (Indien nodig bijspannen: – zie hoofdstuk 13 "Systeem spannen")
- Ga bovendien aan de hand van het overdrachtsprotocol, het controleblad en het inspectieprotocol na of de persoonlijke beschermingsmiddelen geschikt zijn voor gebruik.

Als er twijfel bestaat met betrekking tot het veilig functioneren van het beveiligingssysteem, mag dit niet meer gebruikt worden en dient het door een deskundige gecontroleerd te worden (schriftelijke documentatie).

JAARLIJKSE CONTROLE: (= hoofdstuk 16/17)

- De hele beveiligingsvoorziening moet minstens één keer per jaar door een deskundige gecontroleerd worden die met het kabelsysteem vertrouwd is, omdat de veiligheid van de gebruiker afhankelijk is van de effectiviteit en duurzaamheid van de uitrusting. Afhankelijk van de omgeving en de intensiteit van het gebruik kunnen kortere controle-intervallen noodzakelijk zijn. De controle door een deskundige dient in het controleblad en het inspectieprotocol gedocumenteerd te worden en samen met de beschermingsmiddelen bewaard te worden.

ATTENTIE! NIET MEER GEBRUIKEN WANNEER:

- Beschadiging of slijtage aan bestanddelen te herkennen is.
- De uitrusting door een val belast werd.
- Gebreken bij de regelmatige controle vastgesteld worden.
- De gebruiksduur verstreken is.
- De productaanduiding niet meer leesbaar is.

Als de visuele controle door de materiaalhouder of de vak-/deskundige persoon klachten opleverde of als de gebruiksduur van de PBM verlopen is, dan moeten deze verwijderd worden. De verwijdering moet zodanig gebeuren dat opnieuw gebruik van het systeem met zekerheid uitgesloten kan worden.

3

GEBRUIKSDUUR

De **gebruiksduur** van TEMP is afhankelijk van de betreffende inzet en kan vanwege het verschillende aantal inzetten, inzetvoorwaarden, het onderhoud en de opslag niet algemeen geldend gedefinieerd worden.

Als de gebruiksvorschriften in acht genomen worden, bedraagt de gebruiksduur vanaf het productiejaar (=aanduiding op de riem), bij een jaarlijkse controle door een deskundige **maximaal 10 jaar**.

4

FABRIEKSGARANTIE

Onder normale gebruiksomstandigheden wordt een fabrieksgarantie van 2 jaar op fabricagefouten in alle componenten verleend. Wanneer het systeem echter in bijzonder corrosieve atmosferen ingezet wordt, kan deze termijn worden ingekort.

In geval van een belasting (val) vervalt de aanspraak op fabrieksgarantie voor die componenten die energieabsorberend ontworpen zijn, zich eventueel vervormen en vervangen moeten worden. **Attentie:** Voor niet vakkundige montages wordt geen fabrieksgarantie verleend.



5

OPSLAG- / ONDERHOUD

Bewaar het beveiligingssysteem in een geschikte beschermhoes om het tegen UV-stralen, chemicaliën, vocht, warmtebronnen en andere milieu-invloeden te beschermen.


INDIEN NODIG:

Riem met lauw water en milde zeep afwassen, met helder water afspelen en in de lucht laten drogen (nooit in de wasdroger of boven een warmtebron drogen).




▶ ENDS-10

- **Eindslot ENDS-10:**
geanodiseerd aluminium,
rvs AISI 304,
staal verzinkt



- **Polyester riem:**
50 x 4000 mm met stalen eindbeslag met poedercoating en polyester beschermingshoes met gladde pvc coating Ø 35 x 2000 mm




- **Ratel:**
50 mm, 18 tanden, 5000 daN;
van verzinkt staal en kunststof greep




▶ SZH-10

- **Tussenanker type SZH-10:**
rvs AISI 304 en staal vernikkeld



- **Polyester riem:**
50 x 2500 mm
met ingenaaide ratel:
50 mm, 18 tanden, 5000 daN;
van verzinkt staal en kunststof greep



▶ AIO KABEL-30

- **Rvs kabel:**
rvs AISI 316, diameter: Ø 8 mm (7x7)
breukbelasting: 37 kN



7

NORMEN

INNOTECH TEMP werd gecontroleerd en gecertificeerd volgens
EN 795:2012 TYPE B en **EN 795:2012 TYPE C**.

BIJ DE TEST INGESCHAKELDE GENOTIFICEERDE INSTANTIE:

DEKRA Testing and Certification GmbH, Dinnendahlstr. 9, 44809 Bochum, CE 0158
De test had plaats conform EN 795:2012

8

ONDERGROND VAN DE BEVESTIGING

Het horizontale kabelsysteem dient zo goed mogelijk boven de gebruiker gemonteerd te worden.

Basisvoorwaarde is een statisch stabiele onderconstructie.

De draagconstructie voor de bevestiging van TEMP moet een grote eigen stevigheid en een minimale sterkte van 22 kN bezitten.

9

TEKENS & MARKERINGEN

RIEMEN

Naam of logo van de fabrikant / verkoper:

Typeaanduiding:

Chargennummer van de verkoper:

Productiejaar:

ID-nr.: van de fabrikant:

Lengte:

Teken dat de gebruikshandleiding in acht moet worden genomen:

INNOTECH

TEMP ENDS-10 / TEMP SZH-10

20xx / xx

20xx

P-xxxxx


4 m / 2,5 m





EINDSLOTEN (= SYSTEEM - TYPEPLAATJE)

Naam of logo van de fabrikant / verkoper:	INNOTECH
Typeaanduiding:	TEMP
Nummers van de desbetreffende normen:	EN 795:2012 TYPE B EN 795:2012 TYPE C
Maximale kabeldoorbuiging na val:	2,5 m
Valdemper noodzakelijk:	JA
DEKRA Testing and Certification GmbH:	CE 0158
Bouwjaar en serienummer van de fabrikant:	20xx - xx
Max. aantal gebruikers:	4 (inclusief 1 persoon voor het verlenen van eerste hulp)
Teken dat de gebruikshandleiding in acht moet worden genomen:	



AANWIJZING VOOR HET GEBRUIK

Het mobiele horizontale kabelsysteem is geschikt voor tijdelijke montage aan zeer verschillende draagconstructies. Perfect voor bouwplaatsen- / bouwconstructies van allerlei soorten. (staal-, gevel-, hal- en bruggenbouw etc.)

Toegelaten als **tijdelijk horizontaal levenslijnsysteem** voor **4 personen** (inclusief 1 persoon voor het verlenen van eerste hulp) op horizontale, rechte trajecten met een **hellingshoek van 0° tot max. 15°**.

Geschikt voor de volgende valbeveiligingssystemen volgens EN 363:2008

- Vertragingsystemen
- Werkplek-positioneringssystemen
- Valstopsystemen
- Reddingssystemen

Voor een veilige toepassing dienen de desbetreffende aanwijzingen van de PBM-fabrikant in acht genomen te worden.

Om veiligheidsredenen wordt geadviseerd valstopsystemen steeds als vertragingsystemen te gebruiken! TEMP is niet geschikt voor bevestigingstechnieken (systeem voor toegang met kabelondersteuning (EN 363:2008)).

De gebruiker moet in staat zijn de geschikte "persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) tegen een val" rekening houdend met EN 363:2008 uit te kiezen en hij moet deze correct kunnen gebruiken!

De geschikte "persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) tegen een val" worden volgens de bepalingen van de PBM-fabrikant (zie gebruikshandleiding van de PBM) met de horizontaal gespannen rvs kabel van de verankeringsvoorziening TEMP verbonden. (bv: EN 353-2 of EN 354 + EN 355, etc. --> Bij systemen met tussenankersteun wordt geadviseerd een "Y"-koppelingsmiddel of Innotech glijanker te gebruiken.)

Attentie! De verankeringsvoorziening TEMP is voorzien van valdempers (riemen + kabellussen van de eindsloten) om de valkrachten te verminderen. In geval van een val wordt de rvs kabel door samentrekking van de kabellussen verlengd teneinde de val te dempen. Om deze reden dient tijdens het gebruik van het valstopsysteem opgelet te worden dat er altijd voldoende vrije ruimte beneden de gebruiker is om bij een val te voorkomen dat men tegen de grond slaat.

De minimale vereiste vrije ruimte tussen het valpunt en de grond berekenen we als volgt:


Hoogte vrije val¹ (hoogte van de ongeremde val tot de PBM de val opvangt)

- + reeds aanwezige doorhang van de kabel van het systeem na de installatie (bij gebruik controleren en eventueel bijspannen!)
- + max. doorbuiging van de kabel na de val volgens tabel (max. 2,5 m)
- + aanwijzingen van de fabrikant van de gebruikte PBM over een val (bv.: max. remtraject van het valstopapparaat volgens fabrikant, enz.)
- + verschuiving van het bevestigingspunt bij de harnasgordel volgens EN 361 (ca. 1,0 m)
- + veiligheidsafstand: 1,0 m

Lengte zonder tussenanker:	maximale kabeldoorbuiging na val: (4 personen)
6 m	1,1 m
12 m	1,7 m
15 m	2,0 m
20 m	2,5 m


¹ ... kan in veel gevallen bij correcte positionering en toepassing vermeden worden!

VERKEERD GEBRUIK




De bevestiging aan het systeem gebeurt uitsluitend aan de horizontaal gespannen originele Ø 8 mm rvs kabel. Een bevestiging aan riem, ratel enz. vormt een veiligheidsrisico en is verboden!


BESTANDDELEN: TEMP ENDS-10:




Tijdens de opslag de bout altijd met de splitpen aan het eindslot borgen!



BESTANDDELEN: TEMP SZH-10:



MONTAGEVOORBEELD – OVERZICHT: (SCHEMATISCHE TEKENING)




Vanaf een afstand van 20 m tussen de beide eindpunten moeten tussenan-
kers gemonteerd worden. **Veldgrootten: maximaal 20 m!**

13 MONTAGE


VOOR DE MONTAGE VEREISTE GEREEDSCHAPPEN:

1 steeksleutel resp. momentsleutel sleutelwijdte SW 17






Vóór aanvang van de montage "tekens & markeringen (hoofdstuk 9)" van riemen/ eindsloten in het overdrachtsprotocol overbrengen. (Later niet meer zichtbaar!)

VANAF EEN SYSTEEMLENGTE VAN 20 M MOETEN TUSSENANKERS GEMONTEERD WORDEN. DOE HET DESBETREFFENDE AANTAL TUSSENANKERS OP DE RVS KABEL.



▶ Eindslot bij het losse kabeleinde monteren

1. EINDSLOT OPSCHUIVEN TOT AAN DE SCHROEFBORGING







13 MONTAGE

2. BEVESTIG EÉN VAN DE MEEGELEVERDE Ø 8 MM KUNSTSTOF BESCHERMKAPPEN OP HET EINDE VAN DE KABEL. (3 kappen reserve)




3. OP EEN AFSTAND VAN MINIMAAL 850 MM TOT HET KABELEINDE WORDT DE RVS KABEL IN DE BINNENSTE GELEIDING VAN HET EINDSLOT GEDRUKT EN MET DE HAND GESLOTEN




13 MONTAGE


4. KABELLUS Ø 220 MM MAKEN EN IN DE UITWENDIGE GELEIDING DRUKKEN.




5. VERGREDELING CONFORM AFBEELDING VASTSCHROEVEN



Eindslot door bout en splitpen met ratel verbinden




Zeskantschroef vastschroeven (25 Nm)




▶ Eindpunt met riem omlussen

**BEVESTIGINGSPUNTEN (VERANKERINGSPUNTEN):
STEVIGHEID MIN. 22 KN!**




De beschermende mantel moet eventuele randen afdekken!



Riem door de spanrol van de ratel voeren





POSITIE VAN DE RATEL:



▶ Spanband vastsjorren en ratel zorgvuldig vergrendelen







De riem moet minimaal drie maal om de spanrol worden geslagen!



OPTIONEEL: Tussenanker monteren





De riem moet minimaal drie maal om de spanrol worden geslagen!



▶ Bevestiging tegenover

1. Rvs kabel voorspannen
2. Het tweede eindslot op een afstand van ca. 600 mm van het tweede bevestigingspunt monteren.

De montage van het eindslot en de bevestiging op het tweede bevestigingspunt gebeurt op dezelfde wijze als bij de bevestiging 1.




13 MONTAGE

Stelsysteem aanspannen

De afstand (x) van de ratel naar het bevestigingspunt dient na het spannen aan beide zijden van het systeem ongeveer gelijk te zijn.

Spannen van de ratels tot de kabel nog maar licht doorhangt:

- De kabellusdiameters van de eindsloten \varnothing 220 mm mogen door het spannen niet kleiner worden!
- **ATTENTIE!** De doorhang van de kabel na het spannen van het systeem is maatgevend voor de valhoogte in geval van een val.



- > Bij gebruik doorhang van de kabel controleren en eventueel bijspannen!



Eindcontrole:

- De ratels moeten vergrendeld zijn en de riemen moeten minstens 3 maal om de spanrollen worden geslagen!
- Aandraaimoment van de zeskantschroeven: 25 Nm

14 DEMONTAGE

De ratels openen en het systeem ontspannen door de vergrendelinghendel te gebruiken. De overige stappen voor de demontage van het systeem zijn de stappen van de montage in omgekeerde volgorde.


PRODUCT: **TEMP**
 FABRIKANT: **Innotech Arbeitsschutz GmbH**

RIEMEN:
Productiejaar:
Chargennummer van de verkoper:
ID-nr.: van de fabrikant:

EINDSLOTEN: (= SYSTEEM - TYPEPLAATJE)
Bouwjaar en serienummer van de fabrikant:

OPDRACHTGEVER: Bewerkt door: 
 Adres van de firma:

MONTAGE: Bewerkt door: 
 Adres van de firma:

De stevigheid van de bevestigingspunten (verankeringspunten) van min 22 KN is aanwezig. Vrijgave door:
Bewerkt door: 
 Adres van de firma:

De opdrachtgever controleert de prestaties van het montagebedrijf. De opbouw- en gebruikshandleiding is aan de opdrachtgever (bouwheer) overhandigd en dient aan de gebruiker beschikbaar gesteld te worden.

De vakkundige, met het veiligheidssysteem vertrouwde monteur bevestigt, dat de montagewerkzaamheden vakkundig, volgens de actuele stand van de techniek en volgens de montage- en gebruikshandleiding van de fabrikant uitgevoerd zijn. De veiligheidstechnische betrouwbaarheid wordt door het montagebedrijf bevestigd.

Overhandiging van:
 (bv: persoonlijke beschermingsmiddelen PBM, hoogtebeveiligingsapparaten type HSG, opbergkast enz.)

stuks _____ stuks _____ stuks _____

OPMERKINGEN: _____

Naam: _____
 Opdrachtgever Montage

 Datum, stempel van de firma, handtekening Datum, stempel van de firma, handtekening

PRODUCT: **TEMP**
 FABRIKANT: **Innotech Arbeitsschutz GmbH**

RIEMEN:

Productiejaar:
Chargennummer van de verkoper:
ID-nr.: van de fabrikant:

EINDSLOTEN: (= SYSTEEM - TYPEPLAATJE)
Bouwjaar en serienummer van de fabrikant:

EIGENAAR / FIRMA:

De periodieke controle moet minstens 1 x per jaar door een VAK-/DESKUNDIG PERSOON uitgevoerd en gedocumenteerd worden!

DATUM	CONTROLLERESULTAAT / OPMERKINGEN / VOLGENDE CONTROLE TOT UITERLIJK	✓ ✗	VAK-/ DESKUNDIGE HANDTEKENING
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			

De maximale gebruiksduur van TEMP mag niet overschreden worden! -> zie hoofdstuk 3

PRODUCT: **TEMP**
 FABRIKANT: **Innotech Arbeitsschutz GmbH**

RIEMEN:
Productiejaar:
Chargennummer van de verkoper:
ID-nr.: van de fabrikant:

EINDSLOTEN: (= SYSTEEM - TYPEPLAATJE)
Bouwjaar en serienummer van de fabrikant:

JAARLIJKSE SYSTEEMCONTROLE: uitgevoerd op

VOLGENDE CONTROLE: tot uiterlijk

INSPECTIEPUNTEN	FASTGESTELDE GEBREKEN (Beschrijving van het gebrek/maatregelen)
<input checked="" type="checkbox"/> gecontroleerd en in orde	
<input type="checkbox"/> DOCUMENTATIES (gebruikshandleiding, controleblad, etc.)	
<input type="checkbox"/> PBM (Persoonlijke Beschermingsmiddelen tegen vallen) Controle volgens de opgave van de fabrikant	<input type="checkbox"/> Niet gecontroleerd (geen autorisatie)
<input type="checkbox"/> Riemen + naden + beschermingshoes (geen vertering, uitgerafelde plekken, plekken met brand, schuurplekken, scheuren, sneden,...)	
<input type="checkbox"/> Ratels (veilige functie; geen beschadigingen, vervormingen, corrosie,...)	
<input type="checkbox"/> Eindsloten (kabelgeleiding; geen vervormingen, slijtage, corrosie,...)	
<input type="checkbox"/> Tussenankers (schroefverbindingen geborgd; geen vervormingen, corrosie,...)	
<input type="checkbox"/> Rvs kabel (+kabeltrommel) (kabeldraden; geen beschadigingen, corrosie,...)	
<input type="checkbox"/> Productaanduidingen (leesbaarheid,...)	

Een niet meer veilig lijkend product mag in geval van twijfel niet meer gebruikt worden en moet direct vervangen worden!

OPMERKINGEN:

Het beveiligingssysteem komt overeen met de montage- en gebruikshandleiding van de fabrikant en met de actuele stand van de techniek. De veiligheidstechnische betrouwbaarheid wordt bevestigd. Het controleblad (hoofdstuk 16) is ingevuld.

Deskundige, met het veiligheidssysteem vertrouwde persoon:

Stempel van de firma:

Naam: _____ Handtekening: _____

INNOTECH Arbeitsschutz GmbH, Laizing 10, 4656 Kirchham / Austria.
www.innotech.at

